

Bedienungsanleitung:

1. Maschine an den gewünschten Ort rollen
2. Netzanschluss (220V, 50Hz) herstellen
3. Bälle (bis 150 Stück) in den Ballbehälter einfüllen
4. Gewünschte Schlagart einstellen
 - a) Vor- und Rückhandautomatik
 - b) Gerade Schläge
5. Flugbahn des Balles einstellen
6. Ballfolge der Schläge einstellen
7. Ballgeschwindigkeit beim Handrad einstellen
8. Maschine in Betrieb nehmen durch Drücken des roten Knopfes (on-off)

Wichtig nach Gebrauch

1. Maschine unmittelbar nach dem Schlag abstellen
2. Handrad (Ballgeschwindigkeit) im Uhrzeigersinn bis Anschlag entspannen
3. Maschine vor Nässe schützen



Achtung Gefahr!

Nie in der Ballwurföffnung hantieren

Bälle, die sich in das Gehäuse verirrt haben sind von unten durch Wegkippen der Maschine zu entfernen



**Niemals von vorn sich
der Ballmaschine
nähern!**

**Achtung – Bälle
fliegen mit hoher
Geschwindigkeit!**